

## TUOTETIEDOTE: **CLEANJETCARE TABLETTI** METOS SELFCOOKING CENTER LAITTEIDEN PUHDISTUKSEEN

<b>Käyttökohteet</b>	CareControl-toiminnolla varustettujen itsepesevien Metos SelfCooking Center kypsennyslaitteiden puhdistukseen.	
<b>Ominaisuudet</b>	Puhdistaa höyrykehittimen kalkista samalla kun huuhtelee kypsennystilan pesuohjelman jälkeen. Erillisiä kalkinpoistoaineita tai teknisen huollon suorittamaa kalkinpoistoa ei tarvita.	
<b>Sisältää</b>	ionittomia tensidejä polukarboxylat	< 5 %
<b>Tekniset tiedot</b>	Ulkonäkö Pakkauskoko	tabletti 1 x 100 kpl
<b>Valmistusmaa</b>	Saksa	
<b>Käyttöohje</b>	<b>Uudella CareControl-toiminnolla varustetut Metos SelfCooking Centerit puhdistetaan seuraavasti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- vanha tuttu pyöreä CleanJet-puhdistustabletti laitetaan ilman pakkausta vanhaan tuttuun paikkaan eli laitteen kypsennystilassa puhaltimen keskellä olevaan koriin (ei muutosta edelliseen)</li><li>- uusi Care-tabletti laitetaan uuteen huuhteluvainetablettilokeroon ilman pakkausta. Yksi sininen pakkaus, jonka sisällä on kuusi kuutionmuotoista pientä tablettia vastaa yhtä annosta. Toisin sanoen, jos laite pyytää käyttämään yhtä huuhtelutablettia, tarkoittaa se yhtä Care-tablettipakkausta (=kuusi pientä tablettia). Jos laite pyytää kahta Care-tablettipakkausta, tarkoittaa se kahta yksittäispakkausta (=6+6 pientä tablettia) jne. Vanhoja pyöreitä huuhteluvainetabletteja ei käytetä uudessa CareControl-toiminnolla varustetuissa SelfCooking Centereissä.</li></ul>	

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Ärsyttää silmiä ja ihoa. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nieltävä, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä tuotetiedote, tuotepakkaus tai etiketti. Varastointi kuivassa ja viileässä lasten ulottumattomissa, alkuperäispakkauksessa suljettuna.

Biologisesti hajoava. Pienet pitoisuudet voidaan hävittää laimennettuna viemäriin (ei vesistöön tai maaperään).